



BEDIENUNGSANLEITUNG

für den Wechselplatten-Schnellwechsler für

Secabo TC5, TC7, TPD7, TPD7 PREMIUM und TS7

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihres Secabo Produktes!

Damit Sie mit Ihrem Gerät reibungslos in die Produktion starten können, lesen Sie sich bitte diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch.

Jegliche Form der Vervielfältigung dieser Bedienungsanleitung bedarf der schriftlichen Genehmigung der Secabo GmbH. Änderungen und Irrtümer der technischen Daten und der Produktmerkmale vorbehalten.

Die Secabo GmbH übernimmt keine Haftung für direkte oder indirekte Schäden, die durch die Benutzung dieses Produktes entstehen.

Version 1.0 (07.09.2016)

Vorsichtsmaßnahmen

Lesen Sie diese Hinweise und Vorsichtsmaßnahmen bitte sorgfältig, bevor Sie das Gerät zum ersten Mal in Betrieb nehmen!

- Fassen Sie nie mit den Händen in die Transferpresse, wenn sie an die Stromversorgung angeschlossen ist, insbesondere nicht, wenn sie eingeschaltet und aufgeheizt ist - Verbrennungsgefahr!
- Öffnen Sie niemals das Gehäuse und nehmen Sie selbst keine Änderungen am Gerät vor.
- Achten Sie darauf, dass weder Flüssigkeiten noch Metallgegenstände ins Innere der Transferpresse gelangen.
- Trennen Sie die Transferpresse vom Stromnetz, wenn Sie diese nicht benutzen.
- Betreiben Sie die Transferpresse immer außerhalb der Reichweite von Kindern und lassen Sie das eingeschaltete Gerät nie unbeaufsichtigt.
- Stellen Sie sicher, dass das Gerät nur in trockenen Räumen verwendet wird.

Lieferumfang


Bitte überprüfen Sie gleich zu Beginn, ob die folgenden Artikel vollständig geliefert wurden:

Artikel	Menge
Schnellwechsler-Basis	1
Montageplatte (nur TC5 und TC7)	1
Adapterplatte (nur TPD7)	1
Schrauben für Schnellwechsler	M8x12 - 3 Stück (nur TC5 und TC7) M8x20 - 2 Stück (nur TPD7) M8x16 - 4 Stück (nur TPD7 PREMIUM) M8x20 - 4 Stück (nur TS7) M8 Scheibe - 4 Stück (nur TS7 und TPD7 PREMIUM) M8 Mutter - 4 Stück (nur TS7 und TPD7 PREMIUM)
Beam-Adapter	1
Schrauben für Beam-Adapter	M6x12 - 4 Stück (TC5) M8x16 - 4 Stück (TC7, TPD7, TPD7 PREMIUM, TS7)


Montageschritte

Montage bei TC5 und TC7

- Schrauben Sie zunächst die Basisplatte von der TC5 oder der TC7 herunter, indem Sie von vorne unten in den Sockel der Transferpresse greifen und die schwarzen Handschrauben lösen. Die Basisplatte lässt sich nun nach oben abnehmen.
- Stecken Sie nun die untere Montageplatte mit den entsprechenden Schrauben unter den Sockel, so dass die Schrauben durch die Löcher im Sockel nach oben schauen.




- Legen Sie nun die Schnellwechsler-Basis auf den Sockel der Transferpresse, so dass die schwarzen Handschrauben nach vorne und die Hacken zur Ausnahme der Wechselplatten nach oben zeigen.




- Nun können Sie die drei Schrauben von unten festziehen. Achten Sie dabei auf die korrekte Ausrichtung des Schnellwechslers.
- Der Schnellwechsler ist nun fertig montiert.

Montage bei TPD7

- Schrauben Sie zunächst die Basisplatten von der TPD7 herunter, indem Sie die TPD7 leicht nach hinten kippen und die jeweils 4 Schrauben der Basisplatten von unten lösen. Achten Sie darauf, dass die Prese im gekippten Zustand gesichert ist. Die Basisplatten lassen sich nun nach oben abnehmen.
- Legen Sie nun die Adapterplatte auf die entsprechende Stelle und stecken Sie die passenden Schrauben von unten durch die Löcher hindurch.




- Legen Sie nun die Schnellwechsler-Basis auf den Sockel der Transferpresse, so dass die schwarzen Handschrauben nach vorne und die Hacken zur Ausnahme der Wechselplatten nach oben zeigen.




- Haben Sie zwei Schnellwechsler für Ihre TPD7 bestellt, wiederholen Sie die Montage auf der anderen Seite der TPD7.
- Der oder die Schnellwechsler ist/sind nun fertig montiert.
- Stellen Sie die TPD7 Transferpresse nun wieder fest auf die vier GummifüÙe.

Montage bei TPD7 PREMIUM


- Lockern Sie die Befestigungsschrauben der Basisplatte, so dass Sie die Basisplatte nach hinten schieben und nach oben entnehmen können.




- Entnehmen Sie die Basisplatte aus der TPD7 PREMIUM und lösen Sie die darauf montierte Adapterplatte.



- Schrauben Sie die Adapterplatte unter das Basisteil des Schnellwechslers - mit den mitgelieferten Schrauben.




- Montieren Sie den Schnellwechsler nun auf dem Sockel der TPD7 PREMIUM und ziehen Sie die Befestigungsschrauben dort wieder fest.




- Haben Sie zwei Schnellwechsler für Ihre TPD7 PREMIUM bestellt, wiederholen Sie die Montage auf der anderen Seite der TPD7 PREMIUM.
- Der oder die Schnellwechsler ist/sind nun fertig montiert.

Montage bei TS7



- Schrauben Sie zunächst die Basisplatte von der TS7 herunter, indem Sie die 4 Handschrauben von unten lösen. Die Basisplatte lässt sich nun nach oben abnehmen.



- Schrauben Sie nun die Gewindestangen am Einstellring unterhalb der Basisplatte ab.





- Legen Sie nun den Schnellwechsler auf die entsprechende Stelle und stecken Sie die passenden Schrauben von oben durch die Löcher hindurch und schrauben diese von unten mit den entsprechenden Beilagscheiben fest.



Montage Beam-Adapter

- Schrauben Sie zunächst auf der Unterseite der Basisplatte die beiden Aluminium-Klötze ab (nur bei der TC5).
- Montieren Sie nun den Beam-Adapter mit den mitgelieferten M6x12 (TC5) bzw. M8x16 (TC7) Schrauben.





Verwendung des Secabo Schnellwechslers

- Sie können nun die Basisplatte mit dem Beam-Adapter auf der mittleren Schiene des Schnellwechslers einspannen.
- Alternativ können kleine Wechselplatten von Secabo auf allen drei Schienen eingespannt werden.
- Sie spannen eine Platte ein, indem Sie zunächst mit dem Handrad vorne die kleine Schiene an der Oberseite nach hinten bewegen. Sobald Sie eine Wechselplatte zwischen vorderer und hinterer Schiene einsetzen können, spannen Sie durch Drehen der Schraube in die andere Richtung die Platte gut fest.
- Montieren Sie einzelne Wechselplatten immer mittig, damit die Heizplatte nicht schräg belastet wird.